
## 电机驱动

智能车中常使用的是直流电机,常见的还有步进电机,两种电机的原理不同,驱动方式也不同。直流电机两端接上电源就能转动,但电压要在电机承受范围内,不然容易烧坏电机。

直流电机就两根线,这里简称为 A 线、B 线。当你把 A 线接正极, B 线接负极, 电机就会转,当你把 A 线接负极, B 线接正极, 电机就会往相反的方向转,这就对应着小车的前进和后退行为。我们一般不将电机直接连在 GPIO 引脚上,而是通过一个电机控制芯片来将单片机和电机连接起来。


## DRV8701 驱动

DRV8701 是一款采用 4 个外部 N 通道 MOSFET 的单路 H 桥栅极驱动器,主要用于驱动 12V 至 24V 双向有刷直流电机。该器件可通过 PH /EN (DRV8701E) 或 PWM (DRV8701P) 接口轻松连接控制器电路。内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。这款栅极驱动器内置有 DRV8701 采用 9.5VV GS 栅极驱动电压来驱 FET FET。所有外部 FET 的栅极驱动电流均可通过 IDRIVE 引脚上的单个外部电阻进行配置。




## IR2104 驱动

IR2104 是一种高性能的半桥驱动芯片,该芯片内部是采用被动式泵荷升压原理。上电时,电源流过快恢复二极管 D 向电容 C 充电,C 上的端电压很快升至接近 Vcc,这时假如下管导通,C 负级被拉低,形成充电回路,会很快充电至接近 Vcc,当 PWM 波形翻转时,芯片输出反向电平,下管截止,上管导通,C 负极电位被抬高到接近电源电压,水涨船高,C 正极电位这时已超过 Vcc 电源电压。因有 D 的存在,该电压不会向电源倒流,C 此时开始向芯片里面的高压侧悬浮驱动电路供电,C 上的端电压被充至高于电源高压的 Vcc,只要上下管一直轮流导通和截止,C 就会不断向高压侧悬浮驱动电路供电,使上管打开的时刻,高压侧悬浮驱动电路电压一直大于上管的 S 极。采用该芯片降低了整体电路的设计难道,只要电容 C 选择恰当,该电路运行稳定。IR2104 应用电路图如 3-3 所示。←



- 1、电机就是用电器,通电它就转
- 2、为了安全,我们一般不直接将单片机和电机连接,而是在它们之间添加了一个电机控制芯片
- 3、控制直流电机"前进"或"后退",只要调换正负极改变电流方向即可当电机转起来后,我们还要让电机受控。让电机速度受控,说白了,电机的功率大它就转的快,功率小它就转的慢;再说得更白一点,直流电源电压越高电机就转的越快,电压越小电机就转的越慢。通过PWM 控制电机转速,你可以理解为就是改变了电压这个变量。

PWM 是什么? PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制,为了直观地表达清楚,画张图:



上图中,两根红色虚线之间就是一个周期 T,第一根蓝线,在每个周期内状态稳定不变化;但第二根蓝线,在每个周期内高低电平所占时间各位一半。

"脉冲宽度调制"就是说,我们可以随意调整每个周期内高低电平所占时间的比例,这里的"宽度"其实就是持续时间。你可能还是不理解,通过改变每个周期内高低电平所占时间的比例就能让电机变速吗?就以上面这张高低电平都占 50%的图为例,你可以理解成在这种方式下输出的平均电压其实是(0+3.3)/2,电压变了,功率也就变了,电机转速也就变了,这里和高数里的极限思想有些许异曲同工之妙。与PWM 相关的还有一个名词叫"占空比",占空比指的是"有效电平"在一个周期内所占时间的比例,这个"有效电平"可以是高电平,也可以是低电平,这一点要注意。当我们把有效电平定义为高电平时,当占空比从 0%慢慢变化到 100%, 那么电机的速度就会是逐渐增大的; 反之,电机转速逐渐减小。